



Электрическая беговая дорожка
VictoryFit VF-X600



Руководство пользователя

Содержание

- Предостережения и инструкции по технике безопасности
- Схема в разборе
- Перечень комплектующих
- Введение
- Замена предохранителя
- Спортивные рекомендации
- Инструкция по использованию
- Основные неисправности и способы их устранения
- Техобслуживание
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание

1. Предостережения и инструкции по технике безопасности

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации, обратив особое внимание на меры предосторожности.

- Тренажер предназначен для использования внутри помещения. Избегайте попадания влаги и капель воды, а также не размещайте на нем посторонние предметы.
- Пожалуйста, надевайте для тренировки подходящую спортивную одежду и обувь. Не становитесь на беговое полотно голыми ногами и обязательно разминайтесь перед нагрузкой.
- Розетка должна быть надежно заземлена. Крайне желательно, чтобы подключение тренажера производилось в отдельную линию во избежание одновременной нагрузки со стороны других электроприборов.
- Для предотвращения несчастных случаев храните тренажер вне досягаемости детей.
- Это необходимо для предотвращения перегрузок в долгосрочной перспективе. В противном случае мотор и контроллер могут повредиться. Кроме того, беговое полотно, дека и подшипники быстрее подвергнутся износу. Регулярно проводите осмотр и техобслуживание тренажера.
- Принимайте меры по снижению запыленности помещения, поддерживайте в нем надлежащую влажность, избегайте воздействия статического электричества. В противном случае это может привести к поражению электронного счетчика. Следите за тем, нормально ли работает контроллер.
- После завершения тренировки отключайте тренажер от питания.
- Во время использования наполняйте помещение свежим и чистым воздухом.
- Во избежание серьезных последствий, вызванных случайнм проглатыванием силиконового масла, храните его вне досягаемости детей.

Внимание: Соблюдайте следующие правила для снижения риска несчастного случая или нанесения травм себе и окружающим.

Пожалуйста, убедитесь в том, что вы застегнули все молнии на тренировочной одежде. Избегайте ношения одежды, которая может попасть внутрь подвижных частей тренажера.

Не оставляйте шнур питания вблизи источников тепла. Избегайте контакта детей с тренажером.

Не используйте тренажер вне помещения.

Перед перемещением тренажера обязательно отключайте его от питания.

Лицам, не являющимся профессиональными мастерами, запрещается самовольно открывать верхнюю крышку блока управления, а также левый и правый кожух нижнего блока.

Тренажер можно подключать сугубо к источнику питания с силой тока 20А.

На тренажере может одновременно находиться только один человек.

Пожалуйста, незамедлительно прекратите тренировку и обратитесь к инструктору или врачу, если почувствуете головокружение, боль в груди, тошноту или одышку.

ВНИМАНИЕ

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом любой программы тренировок, если вы проходите курс лечения или наблюдаетесь у специалиста.

- Показаниями к предварительной консультации являются, в том числе: боли в спине, а также перенесенные ранее травмы ног, поясницы и шеи; Заболевания двигательного аппарата (хронические состояния, такие как грыжа межпозвоночных дисков, смещение позвонка, грыжа шейного отдела);
- Артрит, ревматизм, подагра;
- Остеопороз;
- Нарушения системы кровообращения (болезни сердца и кровеносных сосудов, гипертония);
Затрудненное дыхание;
- Применение электрокардиостимулятора или имплантируемого медицинского электронного устройства;
- Наличие злокачественных опухолей;
- Тромбоз, растущие и острые опухоли, другие нарушения кровообращения, а также кожные инфекции и прочие симптомы;
- Нарушения восприятия, вызванные диабетом и дефектами периферической системы;
- Кожные раны;
- Повышенная температура тела (38°C и выше) из-за болезни или по другим причинам;
- Хрупкость костей;

- Беременность или возможная беременность, а также менструации;
- Недомогание и ощущение необходимости в отдыхе;
- Плохая физическая форма;
- Использование в целях физической реабилитации;
- Дискомфорт в определенном участке тела кроме вышеуказанных причин;
Скорее всего, нарушение этих рекомендаций приведет к ухудшению состояния здоровья.
- Пожалуйста, незамедлительно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом при появлении боли в спине, онемении ног и головокружении. Нарушенный сердечный ритм и непривычные боли в теле.
- Не позволяйте детям использовать тренажер или играть вблизи него.
 - Несоблюдение этого правила может привести к травмированию.
- Не позволяйте детям играть с тренажером.
 - Несоблюдение этого правила может привести к травмированию.
- Прежде чем начать тренировку, убедитесь в отсутствии поблизости людей или домашних животных.

Запрещается

- ◆ Не используйте тренажер при повреждении корпуса, выходе наружу внутренних конструкций или расхождении сварных соединений.
В противном случае это может привести к несчастному случаю или травмам.
- ◆ Не прыгайте на тренажере во время тренировки.
Это может привести к падению или травмированию.
- ◆ Не используйте и не храните тренажер во влажных местах, к примеру, вне помещения или вблизи ванной комнаты, а также там, где он может подвергнуться прямому контакту с каплями воды.
- ◆ Не используйте и не храните тренажер во влажных местах с воздействием прямого солнечного света и высоких температур, к примеру, вблизи печи и нагревательного оборудования, а также на электрических коврах.
В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.

◆ Не используйте тренажер при повреждении шнура питания или вилки, а также при недостаточно зафиксированной розетке.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

◆ Не повреждайте, не сгибайте с применением силы и не перекручивайте шнур питания. Не кладите на шнур питания тяжелые объекты.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.

◆ Тренажер запрещено использовать более чем одному человеку одновременно. Следите, чтобы во время тренировки к вам не подходили близко

другие люди.

В противном случае это может привести к несчастному случаю или травмам от падения.

◆ Тренажер запрещено использовать лицам, которые не могут самостоятельно управлять им.

В противном случае это может привести к несчастному случаю или травмам.

Не разбирайте тренажер.

◆ Самостоятельный демонтаж и ремонт строго запрещены.

В противном случае это может привести к травмам и поломкам.

Избегайте контакта тренажера с водой

◆ Не распыляйте воду или иную проводящую жидкость на корпус или панель управления.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Запрещается

◆ Лицам, непривычным к физическим нагрузкам, нельзя начинать с интенсивных тренировок.

◆ Воздержитесь от тренировок сразу после еды или в состоянии усталости, в особенности когда вы чувствуете недомогание.

В противном случае это может привести к нанесению ущерба здоровью.

◆ Данный тренажер предназначен сугубо для домашнего использования. Он не пригоден для школ, тренажерных залов и прочих видов интенсивной эксплуатации.

В противном случае это может привести к травмированию.

◆ Не используйте тренажер во время употребления еды и напитков, а также других подобных действий.

◆ Не используйте тренажер после употребления алкогольных напитков. В противном случае это может привести к несчастному случаю или травмам.

◆ Не используйте тренажер, если в кармане штанов находится что-то тяжелое. В противном случае это может привести к несчастному случаю или травмам.

◆ Не используйте поврежденную, засоренную или влажную вилку.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару или короткому замыканию.

◆ Не извлекайте вилку из розетки и не нажимайте кнопку выключения во время тренировки, не остановив предварительно тренажер.

В противном случае это может привести к травмам.

Никогда не пользуйтесь тренажером влажными руками.

◆ Не вставляйте и не извлекайте вилку влажными руками.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или травмам.

Извлечение вилки.

◆ Когда вы не используете тренажер, извлекайте вилку из розетки.

Пыль и влага накапливаются на стыке розетки и вилки, приводя к утечке электричества и риску пожара.

◆ Обязательно извлекайте вилку из розетки во время поведения техобслуживания.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или травмам.

◆ Если тренажер включается или работает с нарушениями, незамедлительно прекратите его использование. Извлеките вилку из розетки и доверьте осмотр и ремонт специалистам.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или травмам.

◆ В случае каких-либо нарушений питания незамедлительно извлеките вилку из розетки.

В противном случае включение тренажера может привести к несчастным случаям или травмам.

◆ Извлекая вилку из розетки, не держитесь за шнур питания. Держитесь непосредственно за вилку.

В противном случае это может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током и пожару.

Инструкции по заземлению


- ◆ Тренажер должен быть заземлен. Заземление позволяет свести к минимуму риск поражения электрическим током в случае неполадок в работе тренажера.
- ◆ Тренажер оснащен шнуром питания с заземленным проводом и вилкой, вставлять которую необходимо в исправную розетку с заземлением, установленную согласно местным нормативам и законодательству.

Опасность

- ◆ Если тренажер заземлен ненадлежащим образом, существует риск поражения электрическим током. Пожалуйста, обратитесь к квалифицированному электрику для проверки корректности заземления и замены розетки в том случае, если она несовместима с вилкой.

Тренажер оснащен вилкой с заземлением. Убедитесь, что подключаетесь к розетке соответствующего типа. Запрещается подключать тренажер через адаптер или удлинитель.

Схема в разборе




Перечень комплектующих

№	Название	Кол-во
1	Сварные части рамы	1
2	Фиксированный кожух мотора	1
3	Уплотнение	4
4	Передний ролик	1
5	Задний ролик	1
6	Беговая дека	1
7	Мотор	1
8	Контроллер	1
9	Колесо для перемещений	2
10	Верхний защитный кожух	1
11	Нижний защитный кожух	1
12	Левый защитный кожух	1
13	Правый защитный кожух	1
14	Левая накладка рамы	1
15	Правая накладка рамы	1
16	Рейка	2
17	Левая торцевая заглушка	1
18	Правая торцевая заглушка	1
19	Крышка левой торцевой заглушки	1
20	Крышка правой торцевой заглушки	1
21	Торцевая планка деки	1
22	Втулка микрофона	1
23	Фиксатор басовой мембранны	1
24	Квадратная шайба	1
25	Переключатель питания 2,0	1
26	Микрофон	1
27	Басовая мембра	1
28	Панель управления	1
29	клеммный зажим 3,2	2
30	клеммный зажим 6,4	1
31	накладка на дисплей	1

№	Название	Кол-во
32	Регулируемые опорные ножки	4
33	Уплотнение беговой деки	4
34	Беговое полотно	1
35	Приводной ремень	1
36	Винты STF2.2M.5	5
37	Винты STF2.6*9.5	3
38	Винты STF2.9*6.5	3
39	Винты STF2.9*9.5	6
40	Винты ST2.9*19	1
41	Винты STF3.3*9.5	4
42	Винты ST3.5*13	2
43	Винты ST4.2*16	10
44	Винты ST4.2*16	29
45	Винты ST4.2**19	2
46	Винты ST4.2*22	11
47	Винты M8*25	8
48	Винты M 8*10	4
49	Винты M8*12	2
50	Винты M8*35	2
51	Винты M8*35-10	2
52	Винты M8*55	3
53	Винты M8*105-10	1
54	Винты M8	3
55	Стопор	6
56	ЭВА односторонняя липкая лента 30*435*1	1

Пульт управления



packing list:

No.	Name	Qty.	Remark
1	Main body	1	
2	Spare parts package	1	See table
3			
4			


Технические характеристики

Рабочее напряжение	230В, 50Гц постоянного тока
Максимальная масса пользователя	90 кг
Габариты	1335*560*120 мм
Площадь бегового полотна:	1100*400 мм
Максимальная мощность мотора:	1,5 лс
Скорость:	1,0-6,0 км/ч
Регулирование скорости:	Пульт управления
Масса нетто:	26 кг

Перечень запасных частей:

NR.	Del	St.	Notering
1	5 мм шестигранный ключ для головки с внутренним углублением	1	
2	6 шестигранный ключ для головки с внутренним углублением	1	для регулировки бегового полотна
3	13-16 гаечный ключ	1	
4	шнур питания	1	
5	силиконовое масло	1	
6	пульт управления	1	
7	руководство пользователя, гарантийный талон	1	

Замена предохранителя



Извлеките вилку из розетки, как показано в шаге 1 левого рисунка. Извлеките предохранительную коробку при помощи отвертки, как показано в шаге 2 левого рисунка. Извлеките предохранитель так, как показано на рисунке, и замените его.
Внимание: следует использовать предохранители 5x20мм 250В 10А.

Спортивные рекомендации

Разминка

Перед каждой тренировкой необходимо разминаться на протяжении 5-10 мин.

Дыхание

Не задерживайте дыхание во время тренировки. Вдыхайте носом, выдыхайте ртом. Дыхание должно быть скоординировано с движениями. Если дыхание становится слишком прерывистым, необходимо сразу же прекратить тренировку.

Частота

Между упражнениями на одну группу мышц должно приходиться минимум 48 часов отдыха. Следовательно, каждый следующий день нужно тренировать разные группы мышц.

Нагрузка

Определяйте объем тренировочной нагрузки, исходя из индивидуальных физических кондиций, и постепенно наращивайте интенсивность. Вполне正常но, что в начале курса тренировок вы будете чувствовать мышечную боль. Со временем это ощущение должно исчезнуть.

Отдых

После каждой тренировки необходимо выполнять 5-минутные релаксирующие упражнения. Особенno это важно для плохо тренированных мышц. Избегайте длительного напряжения в мышцах и поддерживайте их эластичность.

Рацион питания

Избегайте употребления пищи как минимум за 1 час до и в течение получаса после тренировки. Не пейте большое количество жидкости во избежание дополнительной нагрузки на сердце и почки.

Упражнения для растяжки и разминки

Очень важно тщательно растянуть мышцы и связки вне зависимости от предполагаемой интенсивности тренировки. Растяжку гораздо проще проводить после разминки. Для этого достаточно выполнить 5-10-минутную пробежку, после чего провести растяжку каждой ноги в рамках 5 подходов по 10 секунд. Проделайте то же после завершения тренировки.



1. Наклоны

Слегка согните ноги в коленях и медленно наклоняйте корпус, расслабляя при этом спину и плечи. Страйтесь дотянуться руками до пальцев ног. Удерживайте согнутое положение в течение 10-15 секунд, после чего вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 повтора (см. рис. 1)

2. Растяжка ахиллова сухожилия

Сядьте на пол и вытяните вперед одну ногу. Вторую ногу при этом согните в колене и заведите ступней к вытянутой ноге. Страйтесь дотянуться руками до пальцев ног. Удерживайте согнутое положение в течение 10-15 секунд, после чего вернитесь в исходное положение. Сделайте по 3 повтора для каждой ноги (см. рис. 2)

3. Растяжка задней части голени и ахиллова сухожилия

Обопрitezь двумя руками о стену или дерево. Одну ногу слегка заведите назад. Опираясь на руки, выполните наклон к стене, при этом пятки обеих ног должны плотно прилегать к полу. Удерживайте положение в течение 10-15 секунд, после чего вернитесь в исходное положение. Сделайте по 3 повтора для каждой ноги (см. рис. 3)

4. Растяжка четырехглавой мышцы

Согните ногу в колене и одноименной рукой возьмитесь за щиколотку. Свободной рукой удерживайтесь за стену или стол для поддержания равновесия. Сгибайте рукой ногу по направлению к бедру до момента, когда почувствуете натяжение. Удерживайте согнутое положение в течение 10-15 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.

Сделайте по 3 повтора для каждой ноги (см. рис. 4) Удерживайте согнутое положение в течение 10-15 секунд, после чего вернитесь в исходное положение. Сделайте по 3 повтора для каждой ноги (см. рис. 4)

5. Растяжка портняжной мышцы (внутренней части бедра)


Сядьте на пол. Согните ноги в коленях и сведите ступни ног вместе (бабочка). Возьмитесь двумя руками за ступни и потяните их по направлению к паховой области. Удерживайте положение в течение 10-15 секунд, после чего расслабьтесь. Сделайте 3 повтора (см. рис. 5)

Инструкция по использованию

Как пользоваться тренажером

1. Перед включением питания убедитесь в том, что тренажер находится в рабочем состоянии.

2. Очень важно проверить устойчивость и основные функции до начала тренировки. Запрещается включать тренажер, стоя на беговом полотне. В момент включения ваши ступни должны находиться на боковых рейках. В руках при этом должен быть пульт управления. Включите тренажер. При нажатии кнопки Start/Stop тренажер с задержкой в 3 секунды включает беговую дорожку на скорости в 1 км/ч. При помощи нажатия кнопки + скорость можно увеличить до 2,5-3,5 км/ч (что является оптимальной скоростью для начинающих). Последовательно переставьте ступни с реек на беговое полотно. Спустя несколько минут бега можно увеличить скорость. Постепенно увеличивайте скорость бега кнопкой +. Для замедления нажимайте кнопку -.



5. Спустя несколько минут бега можно увеличить скорость. Постепенно увеличивайте скорость бега кнопкой +. Для замедления нажимайте кнопку -.

4. В процессе бега нажатие кнопки на пульте управления остановит мотор.

Описание кнопок дисплея и пульта управления



1. ЖК-окно дисплея отображает следующие параметры:

Время / скорость / дистанция / калории интервал переключения между параметрами составляет 5 секунд,

диапазон значений времени: 0:00-99:59,

диапазон значений скорости: 1-6.0

диапазон значений дистанции: 0,00-99,99,

диапазон значений калорий: 0,00-999,9.

2. Кнопки пульта управления: start/stop, + и -

А. Start/stop: Нажатие этой кнопки в состоянии покоя приведет к запуску бегового полотна. Нажатие этой кнопки в состоянии бега приведет к остановке бегового полотна.

Б. Нажатие кнопки - во время тренировки приведет к замедлению бегового полотна.

В. Нажатие кнопки + во время тренировки приведет к ускорению бегового полотна.

Инструкции по началу эксплуатации

- Нажмите кнопку Start, при этом в окне времени произойдет отсчет 3 секунд. Каждая секунда будет сопровождаться звуковым сигналом. После этого запустится мотор.
- Начальная скорость: 1 км/ч. Для регулировки скорости нажимайте + и -.

Энергосберегающий режим

Тренажер оснащен функцией энергосбережения. Если в режиме ожидания в течение 10 минут не будет произведено ни одного нажатия на кнопки, дисплей автоматически выключится. Для возобновления работы достаточно нажать любую кнопку.

Основные неисправности и способы их устранения

При возникновении любых вопросов обратитесь к вашему дилеру или в нашу службу поддержки.

Вопросы	Возможные причины	Способы устранения
Тренажер не работает	Он не подключен	вставьте вилку в розетку
	Не нажата кнопка питания	Переведите кнопку питания в положение ON
	разрыв системы передачи сигналов	проверьте входной блок контроллера и сигнальную цепь
	повреждение предохранителя	замените предохранитель
помехи движения бегового полотна	недостаточная смазка	обработайте точки вращения силиконовым маслом
	ремень натянут слишком тугу	отрегулируйте натяжку ремня
беговое полотно соскальзывает	полотно натянуто недостаточно туго	отрегулируйте натяжку полотна
	полотно натянуто слишком туго	отрегулируйте натяжку полотна

Коды неисправностей на дисплее и способы их устранения

Вопросы	Возможные причины	Способы устраниния
E01	неполадки связи	линия не подключена подключите линию повторно
E02	сбой напряжения	замените электронный контроллер
E03	Отсутствует сигнал с сигнального провода	Сигнальный провод подключен ненадлежащим образом Подключите его корректно
E04	сбой работы контроллера или мотора	замените контроллер или мотор
E05	сбой защиты от перегрузки	замените контроллер
E06	сбой системы автоматической диагностики	замените контроллер
сбой отображения	внешнее вмешательство	выключите тренажер кнопкой питания. включите его повторно спустя одну минуту.

Техобслуживание

1. Смазка

Тренажер необходимо регулярно смазывать специальным метилсиликоновым маслом.

Если нарушение было вызвано человеческим фактором, спустя несколько минут работы без нагрузки тренажер вернется в нормальное состояние. Если неполадка не исчезает автоматически, регулировку тренажера следует осуществлять 6 мм ключом.

Если вы занимаетесь 1 час или менее в неделю, смазывать тренажер следует 1 раз в 6 месяцев

Если вы занимаетесь 3 часа или менее в неделю, смазывать тренажер следует 1 раз в 3 месяца

Если вы занимаетесь 3-6 часов в неделю, смазывать тренажер следует 1 раз в 2 месяца

Если вы занимаетесь более 6 часов в неделю, смазывать тренажер следует 1 раз в месяц


Избегайте избыточного смазывания. Принцип «чем больше, тем лучше» в данном случае не применим.

Запомните: Регулярное смазывание рабочих частей тренажера является важным фактором увеличения срока его службы.

2. Как проверить, пора ли проводить смазывание?

Возьмитесь за полотно вблизи ролика и просуньте под него руку. Если на пальцах останется немного смазки (почувствуется влага), система не нуждается в смазывании. Если же рука осталась сухой, необходимо добавить смазку.

- Также необходимо смазывать беговую деку (как показано на рисунке). Выключите тренажер и поднимите деку.
- Приподнимите полотно и нанесите смазку как можно дальше. Повторите процедуру с обеих сторон.
- Для лучшего распределения смазки можно включить тренажер на скорости 1 км/ч. Спустя несколько минут метилсиликоновое масло полностью равномерно распределится под поверхностью полотна.



3. Отрегулируйте натяжку бегового полотна. Следует отметить, что мы проводим натяжку полотна перед отправкой, однако она может ослабнуть в процессе эксплуатации.

К примеру, беговая дорожка начала останавливаться и проскальзывать во время работы. Синхронно затяните правый и левый винты натяжения бегового полотна по часовой стрелке на пол-оборота. Если полотно натянуто слишком свободно, ступни будут проскальзывать по его поверхности во время бега.

В то же время, слишком сильная натяжка также нежелательна, поскольку повышается нагрузка на мотор, что в итоге может привести к повреждению мотора, полотна, роликов и т.д.

4. Регулировка полотна по ширине



Мы проводим регулировку всех тренажеров перед отправкой, но в процессе эксплуатации полотно может сместиться по следующим причинам.

Корпус тренажера расположен неровно.

Пользователь ставит ступни не посередине полотна.

Если нарушение было вызвано человеческим фактором, спустя несколько минут работы без нагрузки тренажер вернется в нормальное состояние. Если неполадка не исчезает автоматически, регулировку тренажера следует осуществлять 6 мм ключом.

Пожалуйста, затяните левый винт по часовой стрелке, а правый - против часовой стрелки.



Гарантия не распространяется на регулировку полотна по ширине. Эта процедура проводится пользователем самостоятельно в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Обратите внимание, что эксплуатация тренажера со смещенным беговым полотном наносит серьезный ущерб полотну. Это нарушение следует выявлять своевременно и сразу же исправлять.

5. Регулировка приводного ремня


Мы проводим регулировку приводного ремня всех тренажеров перед отправкой, однако она может сбиться в процессе эксплуатации. При возникновении проскальзывания пользователю следует самостоятельно отрегулировать ремень.

Этапы регулировки:

Для регулирования параллельности прокрутите винт на пол-оборота против часовой стрелки.

Затяните винты натяжения ремня на пол-оборота по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ: регулярно проводите чистку ремня и желоба



Гарантийное и послегарантийное обслуживание

При отсутствии повреждений, вызванных вмешательством пользователя, обслуживание тренажера и замена комплектующих осуществляется нами бесплатно. Даже после окончания гарантийного срока вы получаете определенные преимущества в обслуживании. Так, вы сможете заказывать комплектующие со скидкой. Для получения более подробной информации обратитесь к гарантийному талону.

Важная информация

Гарантийный талон прилагается к каждому тренажеру. Он заполняется продавцом. Вам гарантирована бесплатная замена комплектующих в течение гарантийного срока. При этом мы не несем гарантийных обязательств в случае неправильной установки, ненадлежащей эксплуатации и самовольного вмешательства пользователя. Кроме того, действие гарантии не распространяется на случаи, не признанные производителем гарантийными. Ремонт таких неполадок пользователь осуществляет за свой счет. При этом ему выставляется счет за проведение ремонта. Гарантия считается недействительной без предъявления счета или гарантийного талона. Тренажер предназначен сугубо для домашнего использования. Мы не несем ответственность за любые неполадки, вызванные коммерческим использованием. При возникновении любых вопросов обратитесь к нашему дилеру или в нашу службу поддержки.

Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Данное руководство было тщательно отредактировано, если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.

